

## 取扱説明

### ⚠ 注意

- 本製品は平らで安定した場所に設置してください。
- 本製品の分解、改造はおやめください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 火の元や高温な場所、直射日光の当たる場所での使用、及び保管はおやめください。
- 小さなお子様の手の届かないところに設置、保管してください。
- 本製品は防水加工が施されておりません。電池ボックスが濡れないよう、十分注意してください。**
- 使用中及び保管時に異臭、発熱、変色、変形など、異常が発生した場合は使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

**【電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。】**

- 充電式(ニカド)電池は、絶対に使用しないでください。
- 電池を挿入する際は+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- オキシライド電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり、発火する恐れがあります。
- アルカリ乾電池、マンガン乾電池と一緒に使用しないでください。
- 使用済みの電池は電池ボックスから外してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を外してください。

### 電池の交換方法

- ・本体底部の電池カバーを開けます。
- ・単4電池4本を、+-(プラスマイナス)の向きに注意して、挿入してください。(図1)

### ご使用方法

※ご使用前に、本体底面の電源スイッチが“OFF”になっていることをご確認ください。

- ・本体上部の上蓋を取り外し、タンクに市販の液体石鹸を入れて、しっかりと蓋をします。(図2)
- ・本体の電源スイッチを“ON”にします。(図3)
- ・感知範囲内(図4)付近に手をかざすと、センサーが反応してライトが点灯し、自動でソープが抽出されます。一定量が抽出されると、感知範囲内に手があっても自動で停止します。

※電源スイッチを“CHIME”にして手をかざすと、ソープの抽出終了を音でお知らせします。

- 本製品は液体石鹸専用です。アルコール類は入れないでください。
- MAXラインを超える量の液体石鹸は入れないでください。
- スクラブや粒の入ったもの、ジェル状のものは入れないでください。
- 食器用洗剤は入れないでください。
- 連続して手をかざすと、ソープが少量しか抽出されない場合があります。一度手をかざしたら、数秒間隔を空けてから、再度手をかざすようにしてください。
- 水と液体石鹸を混ぜて使用しないでください。
- 検品後の水が残っている場合がありますが、製品使用上には問題はありません。



### ■製品仕様

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

電源	単4形乾電池(アルカリ)×4本(別売)	容量	約285ml
本体サイズ	約W83×D130×H200mm	吐出量	約3ml/回
本体重量	約220g(電池・液体石鹸含まず)	材質	ABS