


取扱説明



※初めて使用する際は、電池ボックスに差し込んである絶縁テープを抜いてからご使用ください。

■ 電池の交換方法

- ・裏面の電池ボックスのカバーをスライドさせて開けます。



- ・電池の向きに注意して+-（プラスマイナス）を正しくセットし、カバーを閉じてください。



■ 使用上の注意

- ・本製品は医療器具ではありません。・新しい電池と古い電池を一緒に使用しないでください。・ご使用後は電池を外してください。・お子様の手の届かない場所に保管してください。・長時間のご使用はおやめください。・分解、改造はしないでください。

ボタン電池(LR44)2個内蔵

※テスト用電池を内蔵していますが、電池残量が少ない場合があります。ご使用の際は新しい電池に取り替えることをおすすめします。

製品コード:KK-00504

対象年齢
6歳以上

材質 ABS



製品不具合についてのお問い合わせ

販売元 株式会社ビーナッツ・クラブ

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-3438 月~金(祝日除く)
10時~16時

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

MADE IN CHINA