

取扱説明

本製品にゲームカセットは付属していません。

テレビに接続するだけで FC ゲームカセットが遊べる互換機ゲーム機。
さらに 30 種類のゲームが内蔵されています。
内蔵ゲームで遊ぶ場合は TV に接続後、カセットを差し込まずに電源
ボタンを押して電源を入れてください。



<セット内容>

- 本体×1 ●コントローラー×2
- 専用USB電源ケーブル×1
- AVケーブル×1

※本製品はUSB電源専用です。 ※本製品は任天堂(株)のライセンス製品ではありません。
※一部のFCソフトには対応できない場合があります。 ※FC用ディスクシステムには対応していません。

注意

- ・本製品は任天堂(株)のライセンス製品ではありません。
- ・一部のFCソフトには対応できない場合があります。
- ・ビデオ入力端子の付いていないテレビではご使用になれません。
- ・本製品は精密機械のため、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- ・高温、低温、多湿の場所では使用、保管しないでください。
- ・本製品の分解、改造はしないでください。
- ・濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ケーブルに無理な力を加えたり、傷つけたり、破損させないでください。また、分解、改造はしないでください。
- ・ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
- ・説明書にあるUSB電源ポート以外では使用しないでください。
- ・ケーブルのプラグ部分に、水やホコリ等がかからないように注意してください。
- ・使用中に異常(焦げたニオイ等)が発生した場合は、ただちに使用を中止し、プラグを抜いてください。
- ・使用しない時は、必ずケーブルを抜いて、保管してください。
- ・お手入れには、シンナー、ベンジン、アルコールを使用しないでください。
- ・長時間のゲームは、身体に悪影響を及ぼします。十分注意してください。
- ・ゲームをするときは、明るい場所でテレビに近づきすぎないようにしてください。
- ・当社はゲームカセットの取扱いや販売は行っておりません。
- ・ゲームカセットについての問い合わせにはお応えできません。
- ・本製品の誤使用により、ゲームソフトやテレビに異常が発生しましたが、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の故障において、分解や改造、または上記注意文をお守りいただけなかった跡が見られた場合は、対応できませんのでご了承ください。

接続図

