

# 取扱説明書

## ⚠ 注意

※人や動物に向けてダーツを投げないでください。  
※保護者の監視の元で遊んでください。

- 絶対に口の中に入れてはしないでください。
- 使用後はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本品に衝撃を与えると故障、破損の原因になります。
- 本商品は競技用ではありません。
- 壁などに取り付ける場合はしっかりと固定してください。

## ボードのかけ方

- 壁などに押しピンなどを刺し、ボード上部の穴の開いた部分をかけ、しっかりと固定します。
- ・ボードの高さ = 床面からボードの中心まで1m72cm
- ・投げる位置 = ボード面から2m44cmの距離を設ける

## 投げる順番を決める

- 投げる順番を決めます。
- ・プレイヤーがダーツを投げ、刺さった位置がブルズアイに近い人から順番に投げます。

## ゲーム

### カウントアップ(初心者向き)

- ・最初の人から順番に1スロー(3ダーツ)ずつ投げて、得点を加算していきます。
- ・全部で8スロー(24ダーツ)した合計得点で、いちばん多かった人の勝ち!

### ラウンド・ザ・クロック(初心者向き)


- ・1から20まで順番にダーツを投げ入れていきます。
- ・最初の1から始め、1スローずつ投じます。
- ・先に20まで達した者の勝ち。

### ゼロワン(中級者、上級者向き)

- 最もポピュラーなゲームのひとつ
- ・1対1またはチーム対チームでプレーする。
- ・各プレイヤー(各チーム)には、最初に持ち点が与えられる。
- ・10 1・3 0 1・5 0 1・7 0 1・9 0 1・11 0 1・15 0 1  
いずれかの持ち点を人数によって決めます。
- ・1スローずつ投げ、点数を減点していき、先にちょうど0にしたら勝ち。
- ・0以下になるとスコアはカウントされず、ダーツを放つ前のスコアのままです。
- ・1回のゲームを1legと言い、3legで1試合です。2leg取ったほうが勝ちです。

※その他様々なルールがあります。  
専用サイトやルールブックを参考にダーツを楽しんでください。

## ●ボード



## ●ダーツ

