

# 取扱説明書

※この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

家庭用(業務用として使用しないでください)

ポップアップオーナメントツリー 屋内用

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。


製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

### ⚠ 使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。軽量のため、屋内でのみご使用ください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。  
\*装飾している場合は感電したり、枝先などでケガをする可能性があります。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。  
\*製品の変形、火災の原因になります。
- 下記のような場所に設置しないでください。転倒する恐れがあり危険です。  
・傾斜や段差のある不安定な場所 ・風の強い場所 ・高い場所
- 鋭利な部分がありますので注意してご使用ください。\*ケガをする可能性があります。
- 組み立ての際に、手を挟まないようご注意ください。\*ケガをする可能性があります。
- 本製品に強い力を加えたり、衝撃を与えたり、重いものを乗せないでください。
- 幹部を組み立てる際は、無理に強い力を加えないでください。  
\*ケガをしたり、製品破損する可能性があります。
- 本製品特性上、葉が抜け落ちます。特に組み立て時に散らばりやすくなりますが、不良ではございません。ご了承ください。
- 幹部の内側は、塗装されていないため使用環境や保存状態により錆が生じる場合があります。ご了承ください。
- 本製品の用途以外の目的で使用しないでください。



※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## セット内容・各部名称





## 組み立て方

- 1 スタンド部を下図のように下から差し込みます。
- 2 幹部4本を継ぎ足してスタンド部に立てます。



- 3 葉部中央のリングを幹部に通し、葉部内のポールを先端にはめ、ゆっくりと下に下ろします。
- 4 葉上部の形を整えて、オーナメントを飾りつけて完成です。



■ オрнаメントの取り付け方 ※バンドは一度取りつくと外せません。

- ① バンドをオーナメントの穴に通す。
- ② バンドをツリーの葉部に1~2回巻きつける。
- ③ 下図のようにバンドの穴に通してとめる。

## 製品仕様

本体サイズ	約Φ400×H1800mm (スタンド部:Φ425mm)
本体重量	約1.3kg
材質	葉部・オーナメント:PVC、 幹部:鉄、 スタンド部:PP

製品不具合についてのお問い合わせ

お客様サービスセンター

発売元 株式会社 ビーナッツ・クラブ  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

TEL 06-6789-3438

月~金(祝日除く) 10時~16時